

充レモバイルバッテリー取扱説明書

更新日：2020/02/14

Ver 1.6

容量：5,000mAh/18.5Wh

定格出力：3,150mAh/15.75Wh

最大出力：5V/3.5A 入力：5V/2A

適合基準：PSE/CE/FCC/RCM



※バッテリーのデザインは異なる場合がございます。

安全上のご注意

⊘ してはいけない内容です。 ❶ 必ずしていただく内容です。

⚠ 警告



- ・ 高温・多湿・高圧の場所、直射日光の当たるところ、火中、火の近くで使用、保管しないでください。発熱、発火、破裂やけが、故障の原因になります。
- ・ 水につけたり、濡らさないでください。感電や故障の原因になります。
- ・ 分解や修理、改造などはしないでください。感電や故障、事故の原因になります。
- ・ コネクタ部、コードを無理に引っ張ったり曲げるなどの行為をしないでください。感電や故障、火災の原因になります。
- ・ 充電の際は MicroUSB アダプタ（USB Micro-B）を使用し、定格5V を超えた電源を使用しないでください。感電や火災の原因になります。
- ・ 落としたり、衝撃を与えないでください。けがや事故、故障の原因になります。
- ・ コネクタ部や金属部、Micro USB 入力口に金属製品、液体を触れさせないでください。感電やけが、故障の原因になります。
- ・ 液漏れした場合は、決して液に触れないでください。液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに清潔な水で十分に洗い、すぐに医師の治療を受けてください。失明や目の障害の原因となります。液が体や着衣についた場合も、すぐに清潔な水で十分に洗い、医師にご相談ください。
- ・ 毛布や座布団で覆ったり包んでの使用、バッグ内など風通しの悪い環境では使用しないでください。発熱や発火、破裂、液もれ、やけどの原因となります。
- ・ 乳幼児や小児の手の届く場所に置かないでください。誤飲やけがの原因になります。



- ・ 充電時や使用中、もしくは保管時に通常とは異なる発熱や異臭、変形、変色、液漏れなどに気づいた時は、すぐに使用を中止してください。発熱、発火、破裂やけが、故障の原因になります。
- ・ 肌に触れる部分にバッテリーの熱が伝わらないように使用してください。低温やけどの原因になります。
- ・ 使用時にはコネクタと機器の適合をご確認のうえ、コネクタ部を持って正しい向きで挿しこんだり、抜いたりしてください。破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- ・ コネクタ部が変形している場合は、使用を中止してください。故障の原因になります。
- ・ 長期間使用しない場合でも6か月に一度、充電を行ってください。完全放電をすると充電できなくなる場合があります。

ご不要になった場合は家庭ごみとして捨てず、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクル BOX」に入れてください。

各部の名称



ご利用方法

バッテリーで充電する

本体の充電用ケーブルを使って、お使いの機器と接続します。お使いの機器に適合しているコネクタのケーブルを確認してください。左から Micro USB (黄色いコネクタ)、Lightning (水色のコネクタ)、USB Type-C (ピンクのコネクタ) です。接続後、バッテリー側面にある「PWR」ボタンを押すと充電を開始します。充電完了後は「PWR」ボタンを長押しすると充電を停止します。※ケーブルは引っ張っても伸縮しないのでご注意ください。

バッテリーを充電する

Micro USB ケーブル (USB Micro-B) を側面の Micro USB 入力口に接続すると充電を開始します。※充電用の Micro USB ケーブルはお客さままでご用意ください。

バッテリー残量の確認

バッテリー側面の「PWR」ボタンを押すと残量表示 LED が点灯し、バッテリー残量を確認できます。

LED 表示		バッテリー残量
LED 全点灯	● ● ● ●	75~100%
LED 3つ点灯	● ● ● ○	50~75%
LED 2つ点灯	● ● ○ ○	25~50%
LED 1つ点灯	● ○ ○ ○	25%未満
LED 全消灯	○ ○ ○ ○	0%

Lightning は Apple Inc.の商標です。USB Type-C は USB Implementers Forum の登録商標です。その他会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。